

## NÁVOD K POUŽITÍ

### BALENÍ OBSAHUJE

Název	Balení	Počet kusů
vložka do bot	pár	1
nabíječka	kus	1
USB kabel	kus	1
dálkový ovladač	kus	1
návod k použití	kus	1

### POPIS

Dr. Warm jsou vložky do bot s bezdrátovým topením, které hřejí za každé situace díky integrovaným bateriím. Můžete si jednoduše vybrat 3 nastavení teploty pomocí dálkového ovladače. Dr. Warm vložky do bot jsou vyrobeny z PORON® materiálu, který napomáhá absorbovat vibrace a otřesy při chůzi. Vložky jsou díky jejich měkkému povrchu a důmyslně řešené klenbě ideální pro každodenní nošení a jsou vhodné do všech typů obuvi, ať už se jedná o obuv běžnou na denní nošení či sportovní.

### NABÍJENÍ BATERIÍ

Doporučujeme baterie vždy zcela nabít/vybit-ke zvýšení kapacity výkonu baterií.

Před použitím nových Dr. Warm vložek nebo při nepoužívání delším než 2 měsíce, doporučujeme vložky nabíjet do plné kapacity baterií cca 20 hodin. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme nabíjet při pokojové teplotě.

### POSTUP NABÍJENÍ

1. Připojte nabíječku a USB kabel.
2. Vložte oba nabíjecí kabely do zdířek v zadní části vložek.
3. Zapojte do elektrické sítě (220V).
4. Červené světlo znázorňuje nabíjení.
5. Zelené světlo znázorňuje plné nabití baterií (cca po 5 hodinách), můžete odpojit kabely z vložek.

### ZAČÍNÁME

#### 1) ÚPRAVA VELIKOSTI

Vložky lez přistříhnout tak, aby pasovaly do bot. Vyvarujte se však stříhu za čáru u špičky, na spodní části vložek.

Upozornění: Neohýbejte nepřiměřenou silou vložky, mohli byste poškodit topný systém.

#### 2) ZAPNUTÍ

Spárování vložek s ovladačem

Podržte tlačítko na vložce a zároveň tlačítko ON/OFF na ovladači po dobu zhruba 2 vteřin. Jakmile na vložce zabliká zelená dioda, je vložky spárována s ovladačem.

#### 3) VLOŽENÍ DO BOT

Dr. Warm vložky se vkládají do prázdných bot. Položte vložky opatrně bez přílišného ohýbání na dno boty potahovou látkou navrch. Jemně je zatlačte až do špičky boty.

#### 4) ZAPNUTÍ POMOCÍ DÁLKOVÉHO OVLADAČE

Dálkový ovladač má 4 tlačítka: L,M,H představující nastavení teploty a tlačítko pro zapnutí/vypnutí ON/OFF.

Podsvícení se rozsvítí v reakci na jednotlivé teploty.

Tlačítko	Teplota	Barva	Doba trvání
L	45°C	zelená	cca 8 hod.
M	50°C	oranžová	cca 6 hod.
H	55°C	červená	cca 4 hod.
ON/OFF	žádná	žádná	

Stiskněte tlačítko na 2-5 vteřin. Topná plocha začne do 20 vteřin hřát. Maximální vzdálenost mezi vložkami do bot a dálkovým ovladačem je 5 m. V případě, že topení nereaguje na dálkový ovladač, přečtěte si oddíl "Upozornění a údržba".

#### **Jak vyměnit baterie v dálkovém ovladači:**

1. Na dálkovém ovladači se nachází 3 pojistné šroubky, které povolte.
2. Mírně zatlačte k otevření krytu na baterii.
3. Vyjměte původní baterii a nahraďte novou (model č. CR2032).

Upozornění: Nevyhazujte použité baterie do koše, ale odevzdejte je na k tomu určeném sběrném místě.

#### **UPOZORNĚNÍ A ÚDRŽBA**

- (A) **Pozor na vodu.** Neperte vložky ve vodě ani je nenamáčejte. Topný okruh může být vodou zkratován, příp. může dojít ke vzplanutí či explozi.
- (B) **Pozor na vysoké teploty.** Uvnitř vložek se nacházejí polymerové baterie, které mohou vlivem vysokých teplot či ohně explodovat.
- (C) **Komprese.** Vložky nejsou schopny vydržet větší kompresi než 250 kg, větším tlakem může dojít k poškození okruhu a narušení funkčnosti vložek.
- (D) **Údržba v letních měsících.** I v letních měsících nabíjejte vložky alespoň jednou měsíčně.
- (E) **Likvidace baterie.** Nevyhazujte použité baterie do koše, odevzdejte je do sběrného koše na baterie.
- (F) **V případě, že vložky nefungují tak, jak mají:**
- 1) Vyměňte baterie v dálkovém ovladači.
  - 2) Nabijte vložky do úplného nabití - dokud nebude svítit zelené světlo.
  - 3) Zmáčkněte na vložkách tlačítko ON/OFF na 2 vteřiny, rozsvítí se červené světlo a vložky začnou hřát. Poté zmáčkněte tlačítka L,M a H a držte 2 vteřiny, než se rozsvítí dané světlo tlačítka, které jste zmáčkli.
  - 4) V případě přetrvávajících problémů se obraťte na prodejce.

#### **BEZPEČNOSTNÍ POKYNY**

Vzhledem k obsahu malých částic v tomto produktu, není vhodné pro děti do 3 let. Není určeno, příp. pouze na lékařské doporučení, pro lidi se zvýšenou (ne)citlivostí dolních končetin, tj. pro děti do tří let a osoby s poškozeným oběhovým systémem způsobeným diabetem či jinou chorobou. Nepoužívejte taktéž v případě poškození kabelů či jiných částí výrobku. Nezasahujte do výrobku a nepoužívejte pro jiné účely, než pro které je výrobek určen.